

Montageanleitung EU-Normsockel

Stand 2003

1. Hängen Sie die Rückwand (A) und die Frontplatten (C)(G) in genannter Reihenfolge in die zwei Seitenteile (B) ein.
2. Danach arretieren Sie die zwei Riegel (J) an der Oberseite der Frontplatte (G) in den Seitenteilen (B) und verschließen die Öffnungen mit den beiden Abdeckkappen (K).
3. Zur zusätzlichen Sicherung können Sie mitgelieferte Gummistopfen in die obere linke und rechte Verankerung (J) der Frontplatte (C) einstecken.
4. Klemmen Sie nun das lange Stützprofil (D) zwischen die beiden Seitenteile.
5. Schieben Sie dann, je nach Sockelgröße, ein oder zwei kurze Stützprofile (E) zwischen die untere Frontplatte (C) und die Rückwand (A) ein.
6. An den Oberkanten der Seitenteile befindet sich je eine Nut. Schieben Sie bitte die Montage-Flachseisen (F) in diese Nuten ein.

Optional:

- Je nach Variante sind die Öffnungen (H) vorhanden oder nicht vorhanden. Sie können mit Hilfe einer Verschluss-schraube und Gegenmutter verschlossen oder mit einer BAS-Abdeckung versehen werden (Montage dann auf der Seitenteilinnenseite mit beigestellten Montageseit).
- Mitgelieferte Jorda- oder Winkelschienen sind in den Ausnehmungen (L) zu befestigen. Dieses muss jedoch vor dem Einhängen der Frontplatten erfolgen.

